



ALARM · ZUTRITT · VIDEO · TRESORE UND VIELES MEHR!

Kundeninformationen

Anleitung Batteriewechsel JA-X80P, JA-180P (Oasis80 / Jablotron100)

Sollten Sie im Zuge des **Batteriewechsel Hilfe** benötigen, so können Sie sich **während der Geschäftszeiten** an uns wenden. **Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass jegliche Hilfestellung durch W&R, auch telefonische, nach tatsächlichen Aufwand laut Regiestundensatz abgerechnet wird!**

Mit Ihrer Kontaktaufnahme für Serviceleistungen akzeptieren Sie die Bedingungen zur Verrechnung!
(Stand 01.2023 – Techniker 141,60 EUR inkl. Mwst / Stunde)

- 1** Um die Batterien zu wechseln, muss die Anlage zuerst in den Errichtermodus/Servicemodus gebracht werden, da sonst beim Öffnen des Funk-Bewegungsmelders ein Sabotagealarm ausgelöst wird. Bei Polizeiaufschaltung diese vorab über 133 informieren und ein Wartungsfenster vereinbaren!

Oasis 80: am Bedienteil die folgende Ziffernfolge eingeben: *0 ERRICHTERCODE(4stellig)
-> nun sollte das Bedienteil „Servicemodus/Errichter“ anzeigen.

Jablotron 100: am Bedienteil die folgende Ziffernfolge eingeben: ERRICHTERCODE(4stellig)
-> mit ENTER ins Menü und dann mit den Pfeiltasten „Errichtermodus/Service“ anwählen (weit unten im Menü)
-> mit der ENTER-Taste bestätigen.
-> Nun sollte das Bedienteil nur Orange leuchten und der kleine Bildschirm einen Ring anzeigen.

- 2** Melder laut Beschreibung öffnen



Leicht drücken und Abdeckung anheben

- 3** Im offenen Melder die Batterie entfernen und unbedingt 15 Minuten warten bis die neue Batterie eingesetzt wird. Wichtiger Schritt damit der Melder den Batteriewechsel erkennt und es nicht zu Fehl –oder Sabotagealarmen kommt.





ALARM · ZUTRITT · VIDEO · TRESORE UND VIELES MEHR!

4

Neue Batterie laut Foto einlegen

WICHTIG – Während dem einlegen der Batterie die SABO-Taste „Feder“ gedrückt halten!



Abdeckung wieder einhängen – muss einrasten (auf korrekten Sitz achten).

5

Am Bedienteil den Errichtermodus/Servicemodus beenden.

Oasis 80: mehrmals mit ESC das Menü verlassen

Jablotron 100: Im Menü den Punkt „Errichter/Servicemodus beenden“ mit der ENTER-Taste anwählen

Die Alarmanlage darf jetzt keinen Sabotagealarm oder eine Störung anzeigen. Falls doch, Melder nochmals laut Schritt 1+2+5 entfernen und wieder aufsnappen. Ein erneutes Batteriewechseln ist, wenn Schritt 4 wie beschrieben funktioniert hat, nicht notwendig. (einfach den Deckel abheben und wieder schließen)

7

Funktionskontrolle – Bewegung vor dem soeben getauschten Melders

Oasis 80: Das Bedienteil zeigt nun „Aktive Melder“ an. Diese können mit der Taste „?“ eingesehen werden.

Jablotron 100: Mit der „i #-“Taste einsehen ob der soeben gewechselte Melder angezeigt wird.

Der Melder sollte nun auch die nächsten 5 Minuten die Bewegung vor dem Bewegungsmelder mit der eingebauten roten LED anzeigen.